ALINCO クロスバイク4415



安全にご使用していただくために

取扱説明書をよくお読みいただき、内容を十分理解された上でご使用ください。 ● 改良のため、デザイン・仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

で使用前に必ずお読みください

この度は、クロスバイク4415「AFB4415」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この取扱説明書は、本製品の組立と使用上の注意及び警告事項について詳しく記載しています。本製品をご使用になる前には、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、記載内容にしたがって正しくお使いください。また、お読みになった後も、必要な時にいつでも調べられるよう、すぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。尚、本製品のご使用制限は体重90kg以下・連続使用時間30分までとなります。(機器の連続使用によって熱を帯びた部品を冷却し、故障を防止するため、また、機器を末永くご使用いただくため、連続使用後、約1時間は機械を休ませてください。)

●無断の複製は固く禁じます。

INDEX

安全のため 必ず守っていただくこと 警告・注意事項

各部の名称 部材及び付属品

組立手順

折りたたみ方法

チェックポイント・ 調節方法

表示メーターの機能

使用上の注意 お手入れの方法 故障かな?と思う前に

トレーニングについてトレーニングダイアリー

▲ 本製品のご使用は、注意を怠ると大変危険です!

家庭で行うトレーニングは、ちょっとした不注意で大きな事故につながります。 本書に記載されている内容を守り、自己の責任のもとでトレーニングを行ってください。

お客様の不注意によるいかなる事故も、弊社としましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

警告・注意事項

安全のために、必ずお守りください。

取扱説明書の警告及び注意内容は、危険の度合によって次の2段階に分けています。 表記されている内容をよく理解していただき、取扱説明書に従った使用法で点検・運動を行ってください。

▲ 警告

記載されている内容を守らなければ、死亡や障害事故が生じる危険のあることを示します。

注意

記載されている内容を守らなければ、けがや製品が破損するおそれのあることを示します。

・破損したままで使用しますと、傷害事故の原因になります。

本書記載の警告及び注意事項を遵守されずにご使用されて生じたいかなる事故につきましても、弊社としましては、 一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、本書記載の警告及び注意事項に該当すると思われる場合は 本製品の組立及びご使用はせず、ただちに弊社カスタマーサービス課へお問い合わせください。

●また、各ページには安全にご使用いただくための注意点も表記しております。よくお読みいただき、 書かれている内容を十分ご理解の上、ご使用ください。

組立前の警告事項

▲ 警告

- 1. 本製品は家庭用の自転車エルゴメーター(フィットネスバイク)です。学校・スポーツジム・業務用など、不特定多数の使用者によって使用されるものではありません。また、運動以外の目的では使用しないでください。
- 2. 本製品の使用は健康な方を対象としています。 次に該当する方は本製品を使用しないでください。
 - ●医師が使用を不適当と認めた方

次に該当する方は必ず医師に相談の上、ご使用ください。

- ●医師の治療を受けている方や、特に身体の異常を 感じている方
- ●知覚障害のある方
- ●妊娠している、または妊娠の疑いのある方
- ●皮膚疾患のある方
- ●血行障害、血管障害など循環器に障害をお持ちの方
- ●骨粗しょう症など骨に異常のある方
- ●心臓に障害のある方
- ●ペースメーカーなどの体内植込型医用電気機器を 使用している方
- ●呼吸器障害をお持ちの方
- ●高血圧症の方

- ●内臓疾患(胃炎、肝炎、腸炎)などの急性症状のある方
- ●悪性の腫瘍のある方
- ●リウマチ症、痛風、変形性関節炎などの方
- ●過去の事故や疾病などにより背骨に異常のある方 や背骨が曲がっている方
- ●腰痛(椎間板ヘルニア、脊椎すべり症、脊椎分離症など)のある方
- ●脚、腰、首、手にしびれのある方
- ●静脈りゅうなどの重度の血行障害や血栓症などのある方
- ●リハビリテーション目的で使用される方

上記以外に身体に異常を感じているとき

- 3. 小学生以下及び一人での運動に不安を感じている方、または他者から見てそう感じられる方が使用される場合、リハビリテーションでの目的で使用される場合は、成人(健常者)の方の介添えの上、で使用ください。また、5才以下の乳幼児やペットのいる場所でのトレーニングはおやめください。
- 4. 本製品の使用体重制限は最大90kgです。体重90kgを超える方はご使用にならないでください。ご使用中、機器が破損するおそれがあり、重大な事故を引き起こす原因になります。
- 5. 本製品の連続使用耐久時間は最高30分です。 30分以上の連続作動はおやめください。また、 で使用後1時間はで使用にならないでください。 故障の原因になります。

警告・注意事項

- 6. 室温が10℃以下・35℃以上の状態ではご使用にならないでください。表示メーターが正常に表示しなくなるおそれがあり、駆動部品などの劣化も早めます。
- 7. この取扱説明書及び保証書は、大切に保管されますようお願いします。紛失された場合、再発行はお受けしかねることがあります。

組立時の警告・注意事項

▲ 警告

- 1. 本製品を長期にわたりご使用いただくため、ボルトの締まり、ピンの差し込み、金属バリなどの有無、変形、また、全ての溶接箇所にひび割れなどがないことをご確認ください。
- 2. 本製品の「組立時」、「ご使用中」及び「折りたたみ時」の際には、ボルト、ナット、パイプ、駆動部分に手、指などを挟まれないようにご注意ください。また床面を保護するマットなどを敷いてください。
- 3. 安全のため、組立の際は、必ず、軍手などを着用して、大人2人以上で行ってください。
- 4. 本製品をご自分で改造もしくは、付加及び部品を 取り外した状態で使用された場合、重大な事故を 起こすおそれがありますので絶対にしないでくだ さい。

⚠ 注 意

- 1. 組立の際は十分な場所を確保し、敷物を敷くなどして床や既存の家具に傷が付かないよう、注意して行ってください。
- 2. 組立作業中、カッターナイフなどの刃物や工具を使用する場合は、取り扱いに十分ご注意ください。
- 3. 組立前に部品が全て揃っていることを必ずご確認ください。もし揃っていない場合はお手数ですが、 弊社カスタマーサービス課までご連絡ください。
- 4. 組立完了後、大きなグラつきやガタつきがないことを十分にご確認ください。

使用中の警告・注意事項

▲ 警告

1. ご使用前には、その都度、各部の部品が完全に固定されていることを、必ず確認してください。ボルトが緩んでいますと、ご使用中にパーツが外れたりすることもあり、重大な事故を起こすおそれがあります。

- 2. ご使用前に、サドル及びハンドル取り付け部分などがしっかりと固定されており、また運動しやすいように調節されていることをご確認ください。
- 3. 本製品への巻き込みを防ぐため、運動中は身体のサイズにあった運動着を着用し、(ゆったりと余裕のありすぎる衣服は避けてください。)また、手指や髪の毛などの巻き込みに注意してください。
- 4. **裸足・靴下・ストッキングで本製品をご使用になるのは危険ですのでおやめください。**必ず、ゴム底の運動靴(ランニングシューズ、トレーニングシューズ)をはいてご使用ください。運動靴をはかずに使用された場合、足の巻き込みやけがなど、思わぬ事故の原因になります。
- 5. 乗降する際、ハンドルにもたれかかったり、使用中に前後左右に激しくゆする運動、また周囲の人が使用者、及び本製品を押したり引いたりする行為は、安全性を損ない重大な事故を起こすおそれがありますので決してしないでください。
- 6. 本製品のベアリング部分は、非常にデリケートで精密にできています。立ち上がったままのペダリング、本体が左右に激しく揺れる位のアンバランスなペダリングは絶対にお避けください。過激な走行は事故や故障の原因となります。
- 7. 回転中のクランク(ペダル側の回転軸)及びホイール部には、決して指などで直接触れないでください。ホイールなどに巻き込まれ重大な事故を引き起こすおそれがあり大変危険です。
- 8. 安全のため、ピンやボールペンなどをポケットに入れたり、衣服に付けたままでの運動は絶対にしないでください。
- 9. 安全のため、本製品を脚立や踏台などのかわりに 使用しないでください。
- 10. ご使用前には十分な準備運動を行い、体をほぐしてください。また、運動後も同様に体をほぐしてください。直接トレーニングされますと筋肉などに損傷を及ぼす原因になります。
- 11. 本製品は1人用です。同時に2人以上でご使用にならないでください。
- 12. 安全のため、使用中以外でも本体内部などの駆動部分に手、指などを入れたりせず、また物や動物、特に乳幼児など、取扱説明書の内容を理解できない方を本製品に近づけないように十分注意してください。
- 13. 運動は少し疲れる程度の運動量を毎日継続して行うのが良く、無理な運動は筋肉を傷めるばかりか、運動効果も少なくなります。
- 14. 下記のような症状が出たときは、運動を中止してください。

(めまい、ふらつき、冷や汗、顔面蒼白、失神、嘔吐、 心拍の乱れ、動悸、胸の圧迫感、けいれん、関節、 筋肉などの痛み、骨折、その他心身の異常)

警告・注意事項

- 15. で使用中は必ず、ハンドルを握ってで使用ください。
- 16. 健康のため、食直後は運動を避けてください。 また、飲食・喫煙をしながらや飲酒後の運動は行わ ないでください。
- 17. 保護者の方は幼児などが本製品を遊具として使用しないよう十分ご注意ください。
- 18. 各部を操作するときには、手指などを挟まないように注意してください。
- 19. 事故・破損の原因となりますので、表示メーターや本体カバーに寄りかかったり、腰をかけたりしないでください。
- 20. 本製品をご使用の方に対して、特にご注意いただき たい内容をラベルにして貼っています。本体貼付ラ ベルをはがしたり傷つけたりしないでください。
- 21. 事故・破損の原因となりますので、弊社指定の修理技術者以外の方は、表示メーターや本体カバー内などを分解したり、改造・修理は絶対にしないでください。
- 22. 幼児や、取扱説明書・警告ラベルの内容が理解できない方がお一人で機器に触れ、誤作動をしないように十分注意してください。誤った操作は事故の原因になります。

▲ 注 意

- 1. 本製品は必ず屋内でご使用ください。浴室など湿気の多い場所や、屋外、倉庫、ベランダ、軒下などのチリやほこり、砂、ペットの毛などが多い場所、熱器具の近くでは使用しないでください。サビや傷み・故障の原因になります。
- 2. 本製品は水平な床の上に設置し、使用中及び製品の移動・保管の際にも必ず床面を保護する不燃性のマットなどを敷いてください。直接、床材(塩化ビニル樹脂など)の上にて使用や保管をした場合、設置面の材質によっては床材が変色する場合があります。また、畳の上ではご使用にならないでください。畳に損傷を与えます。(弊社では専用マットを別売しております。)
- 3. 運動中に体を壁や柱になどぶつけないよう、広い場所でお使いください。

お手入れについての注意事項

- 1. 本製品を長期にわたりで使用いただくため、定期的に汚れなどを拭きとってください。また、汚れが落ちない場合は、中性洗剤のうすめ液で拭きとってください。
- 2. 本製品は、塗装加工及び各部に樹脂を使用していますのでシンナー系や酸系の強い洗剤でのお手入れはお避けください。

保管についての警告・注意事項

▲ 警告

- 1. 電池の液漏れによる故障を防止するため、長期間 (1週間以上)使用しない場合には、メーターの電池を抜いて保管してください。
- 2. 保管場所は本製品でつまずかないような場所に置き、特に小さなお子様が勝手に触ることのないよう、必要に応じて梱包などを施してください。また、直射日光が当たる場所や高温・多湿な場所には保管しないでください。
- 3. 万一、故障その他のトラブルが発生した場合には、 お手数でも弊社カスタマーサービス課(フリーダ イヤル0120-30-4515)までご相談ください。
- 4. 長期間で使用になられますと、サビや摩耗により 部品などの劣化が起こる場合があります。お買い 上げ日より1年間を過ぎた製品で、購入日が弊社 にて確認できる場合は有償にて点検サービスを 行っておりますので、お気軽に弊社カスタマー サービス課までご相談ください。
- 5. 小さいお子様がおられる場所に設置する方、折りたたみ機能を必要としない方、商品見本として展示される販売店様は、ロックピンを差し込む穴に付属の「六角穴付きピン+六角穴付きボルト小」を通し、折りたたみができないようにしてください。

▲ 注 意

- 1. ほこりや湿気のある場所、また、直射日光が当たる所や高温な所は避け、乾燥した場所に保管してください。
- 2. 長期間保管され、再び使用される場合は、本書の警告及び注意事項を再確認の上、で使用ください。また、長期間使用されなくとも、部品の油切れ及びサビの発生などが予想されますので、本書の警告及び注意事項を確認し、異常がないことを確かめてから、で使用ください。
- 3. 環境保護のため、廃棄する場合はそのまま放置しないで、各自治体の取り決めに従ってください。

警告・注意事項

ご使用中は必ず、ハンドルを握り、 サドルに腰掛ける。

立ち上がったままのペダリング、本体が左右に 激しく揺れる位のアンバランスなペダリングは おやめください。過激な走行は事故や故障の 原因となります。


ハンドル・サドルの 固定確認。

サドル調節部およびハンドル 取付部分などがしっかりと 固定されていることをご確認 ください。


裸足・靴下・ストッキング で使用しない。

必ず運動靴を履いて使用してく ださい。運動靴を履かずに運動 された場合、足の巻き込みや けがなど、思わぬ事故の原因に






●使用時の ロックピン差込位置



動力にたみ時の ロックピン差込位置



子どもに触らせない。

小さなお子様が本製品を遊具 として使用しないよう十分ご注 意ください。

小さなお子様やペットのいる 場所で使用しない。

使用中以外も本体内部などの駆動部分 に手、指などを入れたりせず、また物や 動物、特に乳幼児など、取扱説明書の内 容を理解できない方を本製品に近づけ ないように十分に注意してください。



マットの上に 設置する。

使用中および製品の 移動・保管の際にも必 ず床面を保護する不 燃性のマットなどを敷 いてください。直接、 床材 (塩化ビニル樹脂 など) の上にて使用や 保管をした場合、設置 面の材質によっては 床材が変色する場合 があります。(弊社で は専用マットを別売し ております。)

巻き込み注意。

巻き込みを防ぐため、身体の サイズにあった運動着を着用 してください。また、手指や髪 の毛などの巻き込みに注意し てください。

で使用前には、必ずロックピンが 奥まで差し込まれていることを確 認してください。また、小さいお子 様がおられる場所に設置する方 や、商品見本として展示される販 売店様はロックピンを差し込む穴 に付属の「六角穴付きピン+六角 穴付きボルト小」を通し、折りたた みできないようにしてください。

使用前には、必ずロック

ピンで固定されているこ


また、保管の際にも本体

が開閉しないように、必

ずロックピンで折りたた

み部を固定してください。

とを確認してください。



弊社カスタマーサービス課までお問い合わせください。

必ず、軍手などを着用し、大人2人以上で組み立ててください。各部の組立は指で締める程度に仮止めし、すべて 作業が終わった後、付属の工具などを使ってしっかりと増し締めしてください。

本体にレッグを固定します

ロックピンを抜いてから、本体を開き、穴位置を合わせてロック ピンを差し込みます。

本体にリアレッグを 1 リアレッグ取付用ボルト+ワッシャー +ナットにて固定します。

レッグのへこみのある穴からボルトを差し込んでください。

コックピン サイドキャップが12角形 フロントレッグ のレッグがリアレッグに なります。 本体 リアレッグ ナット ワッシャー リアレッグ・ 取付用ボルト

▲ 警告

- ●小さいお子様がおられる場所に設置する方、
- ●折りたたみ機能を必要としない方、
- ●商品見本として展示される販売店様、は

ロックピンを差し込む穴に 2 六角穴付きピン を通し、六角穴付きボルト小で固定して、折りた たみができないようにしてください。

六角穴付きピン 工具(六角レンチ 工具(六角レンチ) 六角穴付き ボルト小



サイドキャップの断面図


リアレッグ側サイドキャップを回転させる ことによって、本体がガタつかないように 調節できます。

本製品のベアリング部分は、非常にデリケートで精密にできています。立ち上がったままのペダリング、本体が左右 に激しく揺れる位のアンバランスなペダリングは絶対にお避けください。過激な走行は故障の原因となります。

ペダルを取付けます

ペダルは固定ボルトの先端に、L·Rの刻印がありますので (L)は左へ(R)は右へ取付けてください。

注) 右ペダルは右まわし、**左ペダルは左まわし(逆ネジ) になっています。**固定ボルトを誤って逆方向に回し た場合、ネジ山が破損して締まらなくなる場合があ




サドルを固定します

まず、サドルポストにサドルを固定します。

(ナット・スプリングワッシャーはサドルに仮止めされてい ます。)サドル固定ナットは樹脂入りナットのため、締め ていく途中で固くなりますがそのまま工具で締めつけ てください。次にサドルポストを本体に差し込み、サドル の高さを合わせ、3 サドルノブで固定します。



(床を傷つけたり床材を変色させない様に、必ず床面を保護する不燃性のマットなどの上で、組立手順に従って組み立ててください。)



て、しっかり差し 込んでください。

ハンドルポスト


六角穴付きボルト スプリングワッシャー ワッシャー

<u>/ 注</u> 意

ハンドルがしっかり固定され ていることをご確認ください。


表示メーターを取り付け、コードを接続します

- **●**メーターステイに表示メーターを 取付ネジ×2本で固定してください。 (取付ネジはメーター裏に仮止め されています。)
- ②表示メーター裏から出ている メーターコードを本体コードに 接続します。
- 注) コードは「カチッ」と 音がするまでしっかり と接続してください。



乾電池を入れます


メーター裏側の電池ボックスのふたを 外し、単4乾電池2本を入れます。



※ 組立完了後、表示メーターが作動しない場合は、本頁の組立手順 5 のコードの接続をもう一度ご確認ください。

折りたたみ方法

●ロックピンを外します。




②ハンドルと サドルを持 ちます。



❸機器を折り たたみます。



⁴ロックピンを差し込みます。



くくくくくくくく 使用状態にするには逆の手順で機器を開きます。 くくくくくくくく

▲警告

- ご使用前には、必ず

 の状態でロックピンが奥まで差し込まれていることをご確認ください。
- ●「小さいお子様がおられる場所に設置する方」「折りたたみ機能を必要としない方」「商品見本として展示される 販売店様 | はロックピンを差し込む穴に付属の [2 六角穴付きピン+六角穴付きボルト小]を通し、折りたたみ ができないようにしてください。【P6 組立手順 1 参照】

▲ 注意

- ●ロックピンを差し込んだまま、折りたたんだり開いたりしないでください。ロックピンが曲がったり、破損する可能性があります。
- 折りたたんだ後は、必ずロックピンを差し込んでください。機器が開いてけがをするおそれがあります。
- ●折りたたんだ状態で、サドルに腰掛けたり寄りかかったりしないでください。機器が破損したり、転倒してけがを するおそれがあります。

チェックポイント・調節方法

チェックポイント トレーニングを始める前にもう一度チェックしましょう

チェック 1…ハンドルやサドルにグラつきなどがないですか?


→ P6~P7「組立手順 1~6」を参照の上、工具で取付部をしっかり締めてください。

チェック 2 …ペダルをこいだら、スムーズに回転しますか?

- → ペダルがしっかりついていることを確認し、それでもうまく回転しない場合は弊社カスタマーサービス課までお問い合わせください。
 - ※ ペダルを回すと、本体内部のホイールが回転し少なからずホイールの回転音とマグネットの引力による小さな振動が発生しますが、異常ではございませんので予めご了承ください。


チェック 3 …コードは、しっかりと接続されていますか?

→ P7「組立手順 5」を参照の上、各コードを正しく接続してください。



■ サドルの調節

バイクにまっすぐに座り、ペダルが一番下の位置のときに足の裏の中心がペダル面に届き、その際にひざが軽く曲がる程度にしてください。サドル地上高は最低 770 mm、最高 860 mmまで(20mmピッチの6段階)です。



■ トレーニングの負荷について(1~8段階)

ペダル負荷1~3 ······ 〈軽い〉ウォームアップ用ペダル負荷4~6····· 〈普通〉メインエクササイズ用ペダル負荷7·8 ····· 〈重い〉ハードトレーニング用★負荷はご自身の体力に合わせて調節してください。



表示メーターの機能

この表示メーターは時間・速度・距離・カロリーを選択式で表示できます。

オートスタート)運動を始めると自動的に 表示を開始します。

(オートパワーオフ)

運動を中止してから数分後に自動的に 表示が消えます。(電池の消耗を防ぎます。)

固定表示部

スキャン

数秒ごとに表示を自動切替します。 時間→速度→距離→カロリー

時間 分:秒

運動経過時間を表示します。

速 度 km/h

運動中の速度を表示します。

距離) km

走行距離を表示します。


カロリー kcal

運動中の消費カロリーを表示します。

注)同じ運動をしてもペダル負荷やスピード、個人差に よって消費するカロリーは違います。 本メーターではそれらを考慮した表示はできませ

んので、あくまで一般的な目安としてください。

- 運動を開始しても表示されない場合には、再度P7 「組立手順 5」の各コードの接続をご確認ください。
- メーターの表示が薄くなってきたり、心拍数の数字 が動かなくなってきた場合は、電池の容量不足です ので新しい電池と交換してください。
- ボタンの操作の際は強く押さないでください。破損 の原因になります。



画面の切り替えに使用します。

スキャン→ 時間 → 速度 → 距離 → カロリー


また、モードボタンを長押し(約3秒)で全ての 項目をOに戻します。

電池交換 このメーターは単4乾電池2本使用します。

本機が正しく作動しなくなった時には、メーター裏に入っている 乾電池を新しいものに交換してください。

▲ 注意

- 電池の極性 (+・-) を正しく入れてください。間違える と機械が故障するおそれがあります。
- 乾電池を入れ替える際は古い乾電池を抜いて、しばらく (約 10 秒)してから新しい電池を入れてください。すぐに 入れ替えると異常な数値が表示されることがあります。
- ※ 本製品に最初から付いている電池はテスト用のため、 新しい電池に比べ容量がわずかしかありません。 で使用前には新しい電池を購入してください。




使用上の注意(P4の警告・注意事項と合わせてよくお読みの上、で使用ください。)

折りたたんだ状態でサドルに腰掛けたり寄りかかったりしないでください。

本体の開閉時や各部を操作する 時には、手指を挟まないように 注意してください。

で使用前には、必ずロックピンが奥まで差し込まれていることを確認してください。また、小さいお子様がおられる場所に設する方や、商品見本として展示される販売店様はロックピンを差し込む穴に付属の「六角穴付きボルト小」を通し、折りたたみできないようにしてください。




乗降する際、ハンドルにもたれかかったり、使用中に前後左右に激しくゆする運動、または周囲の人が使用者、及び本製品を押したり引いたりする行為は、安全性を損ない重大な事故を起こすおそれがありますので決してしないでください。

使用前には、必ずロックピンで固定されていることを確認してください。 また、保管の際にも本体が開閉しないように、必ずロックピンで折りたたみ部を固定してください。

●使用時の ロックピン差込位置



●折りたたみ時の ロックピン差込位置



お手入れ方法

本機を長期にわたりご使用いただくため、定期的にお手入れしてください。

■本体:汚れが落ちない場合、中性洗剤を薄めて拭き取ってください。

■ 表示メーター:乾いた柔らかい布などで乾拭きしてください。

故障かな?と思う前に 下記の項目を一度チェックしてください。

症状

チェック箇所

- ●メーターが作動しない
- ・全ての項目が「888」と出る。
- ・異常な数値が出る。 (「EE lなど)
- ●ペダルがスムーズに 回らない
- ●ペダルを回すと異音 がする
- → 乾電池の+-をご確認ください。
 - P7「組立手順5」のコードの接続部をもう一度ご確認ください。
 - メーターの乾電池を抜き、10秒以上たってから入れ直してください。
- → ペダルを逆回転方向に 1 回転させてみてください。 (内部のチェーンベルトにずれが生じた場合、逆回転させることによって補正されます。)
- → 左右のペダル固定が緩んでいませんか? P6 「組立手順2」のペダル固定ボルトを再度しっかりと工具で締め付けてください。

上記チェックを行っても直らない場合、またはその他の状況が発生した場合には、お手数ですが弊社カスタマーサービス課までお電話または FAX でその状況を伝えてください。その際、上記以外の確認ポイントを説明させて頂く場合がありますがで協力の程お願いします。


お問い合わせは カスタマーサービス課

000120-30-4515

(AM10:00~PM4:00 但し、PM12:00~1:00及び土·日·祝祭日を除く)まで

トレーニングについて


アルインコフィットネス機器をより効率よく・効果的にご使用いただくために適した運動方法を紹介します。 運動する方の体力、年齢、運動経験などには個人差があり、普段運動していない方が急に負荷の高い運動を すると心臓などに負担をかけ、大変危険ですので無理をせず、マイペースに行いましょう。



これから運動を始める方・久しぶりに運動をする方は、運動頻度は週2回から運動を始め、ウォームアップからクールダウンまで20~40分を目標にしましょう。

ウォームアップとクールダウン

ストレッチ例 運動前後に必ず行ってください。



クールダウンの方法は様々ですが、上記ストレッチの他、バイクなら軽い負荷でゆっくり5~10分間続け、ウォーカーならゆっくりと歩く程度で同じく5~10分間続けてください。

メインエクササイズ

有酸素運動=しっかり呼吸をして酸素を体内に取り入れながらゆっくり長く運動すること

目的 (1) 体脂肪の燃焼(ダイエット)

目的 ② 心肺機能の向上

より良い効果を得るには、個々の目的に合わせた正しい運動方法(心拍数チェック)を覚え、実践することです。 運動の強度により、体脂肪の燃焼に効果的なのか、心肺機能の向上に効果的なのかに分かれます。

目的 (1) 体脂肪燃焼(ダイエット)のための運動

年齢	最大心拍数	運動中の心拍数				
一一一一	(1分間)	1分間	10秒間			
15	205	133~113	22~19			
20	200	130~110	22~18			
30	190	124~105	21~18			
40	180	117~ 99	20~17			
50	170	111~ 94	19~16			
60	160	104~ 88	17~15			
70	150	98~ 83	16~14			

左表はどれくらいの心拍数で運動すればよいかの目安を示しています。心臓が脈打つ限界の回数(最大心拍数)は年齢によっておおよそ決まっています。表の最大心拍数では、40才の人なら心臓は1分間に180拍が上限になります。

体脂肪の燃焼が目的の場合、左表からご自身の年齢に適した 1分間の心拍数(最大心拍数の55~65%を目安に、運動中こ の心拍数を維持するようにしましよう。

目的 ② 心肺機能向上のための運動

 年齢	最大心拍数	運動中の心拍数					
一一四	(1分間)	1分間	10秒間				
15	205	174~133	29~22				
20	200	170~130	28~22				
30	190	162~124	27~21				
40	180	153~117	26~20				
50	170	145~111	24~19				
60	160	136~104	23~17				
70	150	128~ 98	21~16				

心肺機能向上のための運動は、体脂肪の燃焼が目的の運動に比べ、目安となる心拍数はやや高めになります。

心肺機能の向上が目的の場合、左表からご自身の年齢に適した 1分間の心拍数(最大心拍数の65~85%を目安に、運動中この 心拍数を維持するようにしましよう。

上表にある目的別の心拍数は年齢を目安として運動の心拍数を算出していますので、個人の体力レベルによっては表の心拍数で運動するときつく感じたり、非常に楽だということがあります。より自身の目的に適した運動の心拍数は下記の計算式にご自身の年齢と安静時の心拍数を測ることで計算していただけます。

 $\left\{ (220-年齢)-安静時心拍数
ight\} imes rac{0.55(体脂肪の燃焼が目的)}{0.65(心肺機能向上が目的)} + 安静時心拍数=運動の目標心拍数$

心拍数のチェック方法

脈拍の取りにくい方や正確な心拍数を 測定するには右図のように左手首内側上 部を右手の中指と人さし指で押さえます。 1分間を測るのは大変ですから、上表のよう 10秒間測り、その数値を6倍して1分間の 心拍数に換算しましょう。



運動は20~30分を目標にしましょう。

また、1週間に2回を目安に始め、慣れてきたら徐々に回数を増やしていきましょう。運動を楽しく継続して行うことが、最も効果的で効率の良い健康への近道です。



運動を開始して体脂肪の燃焼が活発になるまで20分ほどかかります。運動を開始して最初の20分は血液の中を流れている脂肪がエネルギーとして利用されます。血液中の脂肪が燃焼され減ってくると、蓄えられている皮下脂肪や内臓脂肪を分解し、エネルギーとして利用しはじめます。そのため、体脂肪を燃焼させ効果的に減量(ダイエット)するためには、20分以上のゆっくりとした運動を続けることが大切です。

とはいえ、いきなり20分以上の運動をするのはとてもきつく感じてしまいます。運動を開始して20分以内では、ドロドロの血液をきれいにすることができますので、健康維持を目的の場合は20分以内でも効果があります。 で自身の体力にあわせて、少しずつ運動の時間を長くしていきましょう。また、日常の体調管理、効果的な運動のためにも心拍数のチェックは必ずおこなうようにしましょう。

続けるための、トレーニングダイアリー。

運動する上で最も大切なことは「継続」ですが、なかなか続けられないものです。この表に毎日書き込むことで、トレーニングの成果が目に見えてわかり、目標を立てやすくなります。また、自分自身の体調の変化を知ることもできます。このダイアリーを利用して、無理のないトレーニングを続けてください。

今週の目標	グラフ の単位 (kgなど)	月	日(日)	月	日(月)	月	日(火)	月	日(水)
体重(kg)									
運動前血圧(r	nmHg)								
運動後血圧(r	nmHg)								
運動開始·終了	了時間								
運動時間(分)									
ウォーカー速度	(km/h)								
エアロバイク負	荷(段階)								
運動時最大心	拍数								
体調(5段階評価	j) 1< 5 悪い 良い								
今日あったこと 体調、思ったこ などを書きまし	٤ ک								

ALINCO

- 1. ダイアリーは1週間のみですので、コピーをとってお使いください。
- 2. 体重は時間を決めて、毎日同じ時間に計りましょう。
- 3. ダイアリーは、目につくところに貼って書き込みましょう。

月	日(木)	月	日(金)	月	日(土)	今週の感想

記入例

(Kg)	5月1日(日)
67.0	
66.5	
66.0	
65.5	
65.0	
64.5	
64.0	
63.5	
63.0	
62.5	
62.0	
61.5	150
	65.8
	138/85
	120/78
	AM 7:00~7:30 PM 4:30~5:00
	30×2セット
	5
	138
	5
	今日で運動を始めて 1ヶ月。体が軽くなった

保証書

この度は、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございました。品質には万全を期しておりますが、 通常の使用において、万一故障が発生しましたときは保証規約により無償修理をいたします。

===== 保 証 規 約 ====

- 1. 通常の使用により、万一、材質上または構造上の欠陥が生じた場合、お買い上げ店もしくは弊社の サービス機関にお申し出ください。無償で新品と交換または修理をさせていただきます。ただし、 以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証は適用されません。
 - a.説明以外の誤操作、取扱上の不注意
 - b.天災、火災、地震などによる故障
 - c.砂、泥、水かぶりなどが原因で生じた故障
 - d.お買い上げ後の転居などによる輸送、移動、落下など i.日本国外でのご使用の場合
 - e. 保存上の不備

- f.弊社規定の修理取扱所以外で行われた修理などによる故障
- g. 本製品本来の使用目的以外の使用
- h.学校·スポーツジム·業務用などの不特定多数による使用
- i.本保証書の添付のない場合
- 2. 保証の対象となるのは本体のみで、使用に伴う消耗部品は、保証の対象とはなりません。
- 3. 修理品については運賃、諸費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 4. 無償保証期間はご購入から1年間です。
- 5. 保証の適用されない故障及び保証期間(1年間)が切れた後の故障につきましては、有償で修理 いたします。
- 6. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管しておいてください。
- 7. 本保証書はお買い上げ年月日、販売店名、販売店印が記入されていないと無効です。 但し、本保証書は製品と一緒に梱包されておりますので、販売店印がもらえないことがあります。 その際は、レシートをここに添付して、販売店印の代わりとして下さい。

	おなまえ				
ご購入店名	おところ	₹			
ご購入年月日	電話番号		() —	,

※お客様にご記入いただいた保証書(個人情報)は、修理、サービスに利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

アルインコ株式会社 フィットネス事業部

大阪府高槻市三島江1-1-1



この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束する ものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及び それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません ので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買上の販売店または 弊社カスタマーサービス課までお問合せください。

なお、この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後、約2年です。 詳しくは、弊社カスタマーサービス課までお問合せください。

M アルインコ株式会社 フィットネス事業部 カスタマーサービス課

フリーダイヤル (10 0120-30-4515 (AM10:00~PM4:00 但しPM12:00~1:00及び土·日·祝祭日を除く) 上記以外受付FAX:072-678-6410

FNLIEINF-Ver. 1.0